



* Lochabstände der gängigsten LP Netzteile, damit diese rückseitig auf den LED Einsätzen mittels Schrauben oder Nieten montiert werden können!

* Hole spacings of the most common LP power supply units so that they can be mounted on the rear of the LED inserts by means of screws or rivets!

