



Der Ausgangsstrom kann auf zwei verschiedene Arten eingestellt werden:

1. Schnell und einfach über NFC (Near Field Communication) - dafür ist das CPR30-USB Lesegerät von Osram erforderlich und die Software Tuner4Tronic
2. Über das DALI Magic Tool von Osram das an den DALI Klemmen angeschlossen wird und mittels Tuner4tronic Software parametrier wird.

The output current can be set in two different ways:

1. Fast and easy via NFC (Near Field Communication) - this requires the CPR30-USB reader from Osram and the software Tuner4Tronic
2. Via the DALI Magic Tool from Osram connected to the DALI terminals and is parameterized by Tuner4tronic software.