

# LED RF WiFi Controller DW (Dynamic White) Fernbedienung



Fernbedienung: LC-012-007



Empfänger: LC-012-004

## 1. Produktbeschreibung

Die RF Wifi DW Fernbedienung verfügt über 6 Zonen. Pro Zone (Tastatur 1-6) können bis zu 6 verschiedene Lichtstimmungen bzw. Farben abgespeichert werden. Sie können jede beliebige Farbe über das Farbrad auswählen.

## 2. Leistungsparameter

### 2.1 Fernbedienung LC-012-007:


Versorgungsspannung: 3,6VDC Batterie, RF Wireless, Frequenz 434MHz/868MHz

### 2.2 Empfänger LC-012-004:


12-36VDC Anschlussleistung, 4 Kanäle x 8A, Konstantspannung, 4 Kanäle x (96-192)W

**Wichtig:** Mit der Fernbedienung kann der Empfänger LC-012-004 angesteuert werden. Somit kann der Empfänger mittels Software sowie mittels Fernbedienung angesteuert werden.


## 3. Abmessungen:



## 4. Anschlussdiagramm



## 5. Tastenerklärung



## 6. Bedienungsanleitung

1. Schliessen Sie das Gerät gemäß des Anschlussdiagramms an.

2. Adressierungsvorgang

- Schalten Sie die Fernbedienung mit der ON/OFF-Taste ein
- Drücken Sie den Adressierungsknopf (Learning Key) am Empfänger
- Drücken Sie eine beliebige Zonen-Taste auf der Fernbedienung
- Dann drücken Sie das Farbrad
- Das angeschlossene LEDs leuchten auf und bestätigen somit die Zonenzuordnung.
- Um die ID zu löschen, drücken Sie den Adressierungsknopf auf dem Empfänger 10 Sekunden lang bis das LED-Licht aufleuchtet.

**Wichtig: Jede Fernbedienung kann 6 Zonen ansteuern, jede Zone können beliebig viele Empfänger zugeordnet werden. Jeder Empfänger kann von maximal 8 verschiedenen Fernbedienungen angesteuert werden.,**

4. Auswahl der gewünschten Farbe in einer Zone

Wählen Sie eine Zone mittels Zonennr. 

1	2	3
4	5	6


 zum Beispiel Zone 

1
---

 und Zone 

3
---

.

Wählen Sie danach mittels Farbrad  die gewünschte Farbe. Die ausgewählte Farbe wird nun in Zone 






1
---

 und 

3
---

 angezeigt.

5. Helligkeit Einstellung

Drücken Sie lange die Taste  um die Helligkeit zu erhöhen oder zu senken. Kurz drücken der Tasten     um die Helligkeit auf 25%, 50%, 75% oder 100% einzustellen.

6. Abspeichern und Abrufen von verschiedenen Farben in einer Zone

Abspeichern der Farbauswahl in eine Zone:

Wählen Sie eine Zone mittels Zonennr. 

1	2	3
4	5	6

, danach wählen Sie mittels Farbrad 

die gewünschte Farbe. Danach drücken Sie eine der 

S1	S2	S3
S4	S5	S6

 für 2-3 Sekunden.  
Das LED Licht blinkt kurz auf um die Farabspeicherung in dieser Zone zu bestätigen.

Abrufen der eingestellten Farbe in einer Zone:

Wählen Sie eine Zone mittels Zonennr. 

1	2	3
4	5	6

, danach wählen Sie mit Taste 

S1	S2	S3
S4	S5	S6

die gewünschte Szene. Die eingestellt Farbe wird in der gewünschten Szene dargestellt.

## 7. Sicherheitswarnungen

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.
2. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nässe.
3. Bitte montieren Sie den Controller immer an einer gut belüfteten Stelle, um Überhitzungen zu vermeiden.
4. Kontrollieren Sie ob das Netzteil zum Controller und zu den LEDs passen.
5. Schliessen Sie keine Kabeln an die unter Spannung stehen. Überprüfen Sie ob Sie alles richtig angeschlossen haben um so einen Kurzschluß oder andere Fehlerquellen beim Einschalten zu vermeiden.
6. Bitte öffnen Sie nicht die Abdeckung um selbst Reparaturen am Controller vorzunehmen.
7. Diese Anleitung ist nur für dieses Model gültig. Weitere Updates sind Änderungen vorbehalten.