

LED RF Controller Mono - 10 Zonen Fernbedienung



Fernbedienung: LC-002-021



Empfänger: LC-002-010

1. Produktbeschreibung

Die RF Controller Mono - 10 Zonen Fernbedienung kann bis zu 10 Zonen separat steuern. Jeder Zone können endlos viele Empfänger angeschlossen werden, wobei max. 8 verschiedene Fernbedienungen pro Empfänger verbunden werden können.

2. Leistungsparameter



2.1 Fernbedienung LC-002-021:

Versorgungsspannung: 3VDC Batterie, RF Wireless, Frequenz 434MHz/868MHz


2.2 Empfänger LC-002-010:

12-36VDC Anschlussleistung, 4 Kanäle x 5A, Konstantspannung, 4 Kanäle x (60-120)W

3. Abmessungen:



4. Anschlussdiagramm



5. Sicherheitswarnungen

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.
2. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nässe.
3. Bitte montieren Sie den Controller immer an einer gut belüfteten Stelle, um Überhitzungen zu vermeiden.
4. Kontrollieren Sie ob das Netzteil zum Controller und zu den LEDs passen.
5. Schliessen Sie keine Kabeln an die unter Spannung stehen. Überprüfen Sie ob Sie alles richtig angeschlossen haben um so einen Kurzschluß oder andere Fehlerquellen beim Einschalten zu vermeiden.
6. Bitte öffnen Sie nicht die Abdeckung um selbst Reparaturen am Controller vorzunehmen.
7. Diese Anleitung ist nur für dieses Model gültig. Weitere Updates sind Änderungen vorbehalten.

6. Bedienungsanleitung

Nachdem Sie alle Empfänger gemäß Abbildung korrekt verbunden haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Plastikfolie auf der Rückseite unter der Batterieabdeckung.
2. Um den Empfänger zu verbinden und die Zonen zuzuordnen, müssen Sie die Fernbedienung und den Empfänger verbinden. Hierzu drücken Sie kurz den Learning-Key am Empfänger, danach sofort kurz die gewünschte Zone auf der Fernbedienung. Nach erfolgreicher Verbindung, blinkt das verbundene LED-Licht kurz auf. Um die Verbindung zu testen, drücken Sie kurz EIN/AUS, bzw. langes drücken um das Licht Auf,- oder Abzudimmen.
3. Verbinden Sie nun alle gewünschten Empfänger und Fernbedienungen laut Punkt 2.

Die Funkfernbedienung kann in jeder der 10 Zonen beliebig verbunden werden. Sie können beliebig viele Empfänger pro Zone verbinden, wobei jedem Empfänger max. 8 verschiedene Fernbedienungen verbunden werden können.

Memory Reset:

Im Fall, dass Sie den Speicher des Empfängers zurücksetzen möchten, drücken Sie den Learning Key am Empfänger 10 Sekunden lang, während es mit Strom versorgt wird. Das Gerät wird nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Neuzuweisen einer Zone:

Um einen Empfänger eine andere Zone zuzuweisen, drücken Sie kurz den Learning Key auf dem Empfänger und danach kurz die EIN oder AUS Taste der neuen gewünschten Zone.

