

LED RF WiFi Controller Mono Fernbedienung 6 Zonen



Fernbedienung: LC-012-009



Empfänger: LC-012-004

1. Produktbeschreibung

Die RF Wifi Mono Fernbedienung verfügt über 6 Zonen. Pro Zone (Tastatur 1-6) können bis zu 6 verschiedene Lichtstimmungen abgespeichert werden. Sie können jede beliebige Helligkeit über das Farbrad auswählen bzw. über die 4 vordefinierten Tasten in 25% Schritten von 25-100%.

2. Leistungsparameter

2.1 Fernbedienung LC-012-009:


Versorgungsspannung: 4,5VDC Batterie, RF Wireless, Frequenz 434MHz/869,58MHz/916,5MHz

2.2 Empfänger LC-012-004:


12-36VDC Anschlussleistung, 4 Kanäle x 8A, Konstantspannung, 4 Kanäle x (96-192)W

Wichtig: Mit der Fernbedienung kann der Empfänger LC-012-004 angesteuert werden. Somit kann der Empfänger mittels Software sowie mittels Fernbedienung angesteuert werden.

3. Anschlussdiagramm



4. Tastenerklärung



5. Bedienungsanleitung

1. Schliessen Sie das Gerät gemäß des Anschlussdiagramms an.

2. Adressierungsvorgang

- Schalten Sie die Fernbedienung mit der ON/OFF-Taste ein
- Drücken Sie den Adressierungsknopf (Learning Key) am Empfänger
- Drücken Sie eine beliebige Zonen-Taste 1-6 auf der Fernbedienung
- Dann drücken Sie das Helligkeitsrad
- Das angeschlossene LEDs leuchten auf und bestätigen somit die Zonenzuordnung.
- Um die ID zu löschen, drücken Sie den Adressierungsknopf auf dem Empfänger 3 Sekunden lang bis das LED-Licht aufleuchtet.

Wichtig: Jede Fernbedienung kann 6 Zonen ansteuern, jede Zone können beliebig viele Empfänger zugeordnet werden. Jeder Empfänger kann von maximal 8 verschiedenen Fernbedienungen angesteuert werden.,

3. Auswahl der gewünschten Helligkeit in einer Zone

Wählen Sie eine Zone mittels Zonennr. zum Beispiel Zone und Zone .

Wählen Sie danach mittels Helligkeitsrad  die gewünschte Helligkeit. Die ausgewählte Helligkeit wird nun in Zone und angezeigt.

4. Helligkeits/Dimmtaste Einstellung

Drücken Sie lange die Dimmtaste um die Helligkeit zu erhöhen oder zu senken.

Die Dimmrichtung ändert sich mit jedem Tastendruck.

5. Helligkeistufen Tasten


1 2 3

Wählen Sie eine Zone mittels Zonenr. **4 5 6** zum Beispiel Zone **1** und Zone **3**.

Kurz drücken der Tasten  ,  ,  oder  um die Helligkeit auf 25%, 50%, 75% oder 100% einzustellen.

6. Abspeichern und Abrufen von verschiedenen Helligkeiten in einer Zone

Abspeichern der Farbauswahl in eine Zone:

Wählen Sie eine Zone mittels Zonenr. **1 2 3** , danach wählen Sie mittels Helligkeitsrad  die gewünschte Helligkeit/Dimmstufe. Danach drücken Sie eine der

S1 S2 S3

S4 S5 S6

für 2-3 Sekunden. Das LED Licht blinkt kurz auf um die Speicherung zu bestätigen.

Abrufen der eingestellten Farbe in einer Zone:

Wählen Sie eine Zone mittels Zonenr. **1 2 3** , danach wählen Sie mit

Taste **S1 S2 S3** die gewünschte Szene. Die eingestellte Helligkeit/Dimmstufe wird in der gewünschten Szene dargestellt.

6. Sicherheitswarnungen

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.
2. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nässe.
3. Bitte montieren Sie den Controller immer an einer gut belüfteten Stelle, um Überhitzungen zu vermeiden.
4. Kontrollieren Sie ob das Netzteil zum Controller und zu den LEDs passen.
5. Schliessen Sie keine Kabeln an die unter Spannung stehen. Überprüfen Sie ob Sie alles richtig angeschlossen haben um so einen Kurzschluß oder andere Fehlerquellen beim Einschalten zu vermeiden.
6. Bitte öffnen Sie nicht die Abdeckung um selbst Reparaturen am Controller vorzunehmen.
7. Diese Anleitung ist nur für dieses Model gültig. Weitere Updates sind Änderungen vorbehalten.